

# LETO 44 & 44 Plus


FOR LETO 44 (PLUS) SML, MID, LRG

 **senso**  
by luminii

Overview / Vue d'ensemble



Install canopy so that fixture lines up with the desired orientation.  
*Installez le support pour orienter correctement le luminaire.*



Junction box / Canopy  
*Boîte de jonction / Plafonnier*

Please make sure the canopy is anchored to junction box that is strong enough to hold at least 10lb (4.5kg) of weight.

*Veuillez vous assurer que le plafonnier et la boîte de jonction est fixé solidement, de façon à pouvoir supporter une charge d'au moins 10 lbs (4.5kg).*

Aircraft / Feed Cable  
*Câble métallique / fil d'alimentation*

Evenly distribute feed cable between o-rings for cascading S-shape.

*Distribuez uniformément le câble pour obtenir une forme d'onde*



## Read and follow these instructions before installing or maintaining this product

- This product is suitable for **DRY INDOOR LOCATIONS ONLY**
- Make sure this product is **NOT** on the same circuit as inductive loads, (e.g. fluorescent bulbs, discharge bulbs, ventilation fans, etc...)
- Allow air to flow freely around the fixture
- Do not switch on line voltage until all wiring is complete
- Incorrect wiring will result in irreparable damage to LED and power supply
- This product should only be installed by a licensed electrician

## *Veuillez lire et suivre ces instructions avant l'installation ou l'entretien de ce produit*

- *Ce produit convient pour une installation **DANS UN ENDROIT SEC SEULEMENT***
- *Assurez vous que des charges inductives ne se retrouvent pas sur le même circuit que ce produit, (i.e. fluorescent, ampoules à décharge, ventilateurs, etc...)*
- *Permettre à l'air de circuler librement autour du luminaire*
- *Compléter les branchements avant de mettre sous tension*
- *Un branchement incorrect créerait des dommages irréparables à l'alimentation et au DEL*
- *Ce produit devrait être uniquement installé par un électricien qualifié*



## Warranty


- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes and ordinance
- Limited five (5) years warranty
- Warranty is void in the eventuality of unauthorized modifications and/or improper use

## Garantie


- *Ce produit doit être installé conformément au code d'installation et autres normes applicables*
- *Garantie limitée de cinq (5) ans*
- *La garantie est non valide advenant une modification non autorisée ou un usage non approprié*

# LETO 44 & 44 Plus


## Installation / Installation




1  
Unscrew grip cap and couplers, and separate canopy from bracket.  
*Dévissez le capuchon et le coupleur, et séparez le capot du support.*




2  
Screw bracket onto junction box.  
*Vissez le support sur la boîte de jonction.*




3  
Mount drivers in canopy and secure with screws. Make electrical connections.  
*Montez l'alimentation du DEL sur le support et fixez avec des vis. Branchez les fils électriques.*



4  
Slide canopy onto bracket and tighten aircraft couplers.  
*Faites glisser le capot sur le support et serrez les coupleurs.*



5  
Adjust height by pulling aircraft cables through gripper on fixture. Cut excess cable.  
*Réglez la hauteur des câbles sur le luminaire et coupez l'excès de câble.*



6  
On canopy, adjust length of feed cable and tighten with cord gripper.  
*Sur la canopée, ajustez la longueur du câble d'alimentation et serrez avec la pince du cordon.*